

UTILISATION RODEO MECANIQUE

1. Le rodéo doit être géré par un adulte
2. Une seule personne à la fois sur le rodéo mécanique
3. L'installation sur le rodéo doit se faire assise et tenir juste la corde
4. Interdiction de s'accrocher aux cornes de l'animal, ni de monter à l'envers

2 MODES DE GESTION :

Mode automatique :

3 vitesses qui se composent de 3 boutons verts 1, 2, 3 et un bouton stop en rouge

Une fois la machine en marche laisser le doigt sur le bouton rouge stop quand la personne tombe du taureau arrêter immédiatement

Ne pas se laisser distraire par les autres vos yeux doivent être sans cesse sur le candidat qui fait le rodéo quand la machine marche

Mode manuel :

Une manette pour aller à droite à gauche ou faire le rodéo, quand la personne tombe du rodéo on lâche la manette et le rodéo s'arrête tout seul.

Nous pouvons gérer la vitesse en mode manuel avec les deux boutons que l'on peut régler de 0 à 10

Quand le gestionnaire du rodéo s'absente des commandes il doit impérativement appuyer sur le bouton arrêt d'urgence et enlever la clé pour que personne ne puisse appuyer sur les boutons